



अपनी वेसेडो स्मार्ट स्लीव से मिलें डबल-सेंसर एआई • USPTO पेटेंट संरक्षित

- **स्मार्ट इनहेल सेंसर:** कश (पफ) के कोमल वायुप्रवाह की तुरंत पहचान करता है।
- **मल्टी-फंक्शन बटन:** स्लीव जगाएं, मैन्युअल लॉग करें या क्रेविंग सहायता पाएं।
- **फाईंडर चाइम:** वेप खो जाने पर खोजने के लिए स्पष्ट मधुर धुन बजाता है।
- **मोशन सेंसर:** वेप को मुंह के पास ले जाने की गति को सटीक भांपता है।
- **प्रदीप्त लाइट रिंग:** पफ दर्ज होने पर हरी रोशनी से पुष्टि करती है।
- **कई दिनों की बैटरी:** निष्क्रिय होने पर स्वतः स्लीप; USB-C से त्वरित चार्ज।

1. आसान 3-चरणीय सेटअप

- 1 **स्लीव चढ़ाएं:** लचीली वेसेडो स्मार्ट स्लीव को अपने वेप डिवाइस (JUUL, RELX व अन्य पॉड वेप) पर सरकाएं।
- 2 **माइक्रोफोन संरेखित करें:** सुनिश्चित करें कि छोटा माइक्रोफोन छिद्र माउथपीस की दिशा में हो ताकि इनहेल स्पष्ट सुनाई दे।
- 3 **सक्रिय करने हेतु क्लिक करें:** गोल बटन को एक बार दबाएं। लाइट एक बार चमकेगी, जिसका अर्थ है वेसेडो तैयार है!

2. क्रेविंग सहायता बटन एवं मैन्युअल पफ रिकॉर्डिंग

1-क्लिक: वेक एवं जांच

स्लीप से जगाने या स्लीव सक्रिय व कनेक्टेड है यह जांचने के लिए किसी भी समय एक बार दबाएं।

2s दबाए रखें: SOS

तीव्र तलब लगने पर 2 सेकंड दबाएं; ऐप पर तुरंत क्रेविंग शमन तकनीकें व शांत व्यायाम सक्रिय होंगे।

डबल-क्लिक: मैन्युअल

मैन्युअल रूप से पफ दर्ज करने या अधिक शोरगुल वाले माहौल में तुरंत रिकॉर्ड करने हेतु दो बार दबाएं।

3. बैटरी लाइफ एवं स्मार्ट ऑटो-स्लीप

स्मार्ट बैटरी सेवर

मेज पर 10 मिनट स्थिर रहने पर वेसेडो स्वतः स्लीप में चला जाता है। दोबारा उपयोग हेतु **बटन को एक बार दबाएं**।

USB-C फास्ट चार्जिंग

किसी भी मानक USB-C केबल से 30-45 मिनट में पूर्ण चार्ज, जो सामान्य दैनिक उपयोग में कई दिनों तक चलता है।

उपयोगी सुझाव: USB-C से चार्जिंग के दौरान पफ पहचान और ध्वनियां स्वतः रुक जाती हैं, जिससे केबल लगाने पर कोई गलत रिकॉर्डिंग नहीं होती।



आपका व्यक्तिगत वेसेडो व्यसन-मुक्ति साथी त्वरित ब्लूटूथ सिंक

- **रीयल-टाइम ट्रैकिंग:** दैनिक पफ संख्या और कमी लक्ष्य लाइव देखें।
- **फाइंड माय वेप:** ऐप में बटन दबाते ही स्लीव मधुर धुन बजाएगी।
- **एआई कोचिंग:** सौम्य व्यवहार मार्गदर्शन और क्रेविंग शमन तकनीकें।
- **सुरक्षित गोपनीयता:** 6-अंकीय पिन द्वारा स्वास्थ्य डेटा सुरक्षित।
- **बैटरी स्थिति:** हमेशा जानें डिवाइस में कितनी बैटरी बची है।
- **ट्रिगर जर्नल:** समझें किन समय और स्थानों पर तलब अधिक होती है।

4. 30-सेकंड मोबाइल ऐप पेयरिंग

1. ब्लूटूथ चालू करें

Vacedo ऐप खोलें, **Device Settings** में जाएं और नजदीकी सूची में "Vacedo" पर टैप करें।

2. डिफॉल्ट पिन दर्ज करें

फैक्टरी पेयरिंग कोड **000000** है। आपका डेटा सुरक्षित है। ऐप में पिन कभी भी बदलें।

3. फाइंड माय वेप चाइम

वेप नहीं मिल रहा? ऐप में "Find Device" दबाएं, स्लीव 10 सेकंड तक लाइट के साथ धुन बजाएगी!

व्यक्तिगत पफ संवेदनशीलता (ऐप में कभी भी समायोजित करें)

हर व्यक्ति के इनहेल करने का तरीका भिन्न होता है। आप मोबाइल ऐप में संवेदनशीलता स्तर चुन सकते हैं:

- **मानक (अनुशंसित):** सामान्य दैनिक वेपिंग और मानक पॉड एयरफ्लो के लिए सर्वोत्तम।
- **कोमल इनहेल:** हल्के कश या टाइट एयरफ्लो पॉड के लिए उपयुक्त।
- **सक्रिय / आउटडोर:** व्यायाम, दौड़ने या हवादार माहौल में बाहरी शोर को फ़िल्टर करने के लिए।

5. लाइट एवं ध्वनि त्वरित संदर्भ गाइड

वेसेडो की गतिविधि	लाइट का संकेत	इसका अर्थ
पफ दर्ज हुआ!	● 2s स्थिर हरी रोशनी	पफ दर्ज होकर फोन से सिंक हुआ। संक्षिप्त अंतराल दोहरी गिनती रोकता है।
सक्रिय / तैयार	● एक बार सफेद चमक	स्लीप से जागा। सक्रिय है और स्वतः वेपिंग की निगरानी कर रहा है।
मैनुअल मोड सक्रिय	● लयबद्ध नीली चमक	मैनुअल मोड चालू। पफ लेने पर एक बार बटन दबाएं।
क्रेविंग सहायता अनुरोध	● तीव्र अंबर पल्स	2-सेकंड होल्ड दर्ज। राहत मार्गदर्शन हेतु फोन ऐप देखें!
फाइंडर चाइम सक्रिय	● अंबर चमक + धुन	वेप खोजने में मदद हेतु ऐप से 10 सेकंड की धुन बज रही है।
USB-C चार्जिंग	● स्थिर लाल / नारंगी	बैटरी सुरक्षित चार्ज हो रही है। चार्जिंग में सेंसर स्वतः रुक जाते हैं।
डीप स्लीप	● लाइट पूरी तरह बंद	बैटरी बचत हेतु 10 मिनट निष्क्रिय रहने पर स्लीप। जगाने हेतु बटन दबाएं।

6. बैटरी देखभाल एवं सफाई

लंबी बैटरी आयु

इंटेलिजेंट ऑटो-स्लीप की बदौलत एक चार्ज कई दिनों तक चलता है। मानक USB-C से 30-45 मिनट में चार्ज करें।

सफाई एवं जल से सुरक्षा

बाहरी सतह को हल्के नम मुलायम कपड़े से पोंछें। पानी में न डुबोएं और माइक्रोफोन छिद्र में तरल न जाने दें।



सहायता चाहिए या कोई प्रश्न है? हम सदैव आपके साथ हैं!

Vacedo साथी ऐप डाउनलोड करने, वीडियो ट्यूटोरियल देखने या सहायता टीम से संपर्क करने हेतु QR कोड स्कैन करें। ईमेल: support@aicqd.com